


dyson purifier cool

Brugsanvisning



SV12.JN.000000.PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Indhold

Sådan samler du din maskine
Sådan kommer du i gang
Tilslutning til Dyson Link-appen
Forbind til dit smart-home
Strøm og kontinuerlig overvågning
Informationsmenu
Auto mode
Luftstrøms hastighed og -retning
Oscillation

Night mode og Sleep timer
Skift dit HEPA+kulfilter
Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden
Udskiftning af dine HEPA+kulfiltre
Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden
Udskiftning af dine HEPA+kulfiltre med
et katalytisk filter
Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden
Pas på din maskine

Sådan samler du din maskine

Brug begge hænder til at løfte din maskine ud af kassen ved at holde i basen.


Løft ikke maskinen ud ved at holde i loopforstærkeren.

Saml din maskine med de medfølgende filtre.

Dyson Purifier Cool

Leveres med HEPA+kulfilter.

Skub dit HEPA+kulfilter ind i det ydre dæksel og placér det på basen.
Skub, indtil begge ydre dæksler klikker sikkert på plads.




Dyson Purifier Cool

Leveres med separate HEPA- og kulfiltere.

Skub kulfilterene på plads på maskinen.

Skub HEPA-filteret ind i det ydre dæksel. Sæt de ydre dæksler på plads på basen, og skub, indtil de klikker sikkert på plads.




Dyson Purifier Cool Formaldehyd

Din maskine leveres med et permanent katalytisk filter og et HEPA+kulfilter.

Skub det katalytiske filter på plads på maskinen.



Skub dit HEPA+kulfilter ind i det ydre dæksel og placér det på basen.
Skub, indtil begge ydre dæksler klikker på plads.



Sådan kommer du i gang

Anbring fjernbetjeningen på toppen af maskinen med knapperne vendt nedad.

Sæt ledningen i stikket og tænd.



Tilslutning til Dyson Link-appen

Få fuld kontrol med Dyson Link-appen og få adgang til trin-for-trin opsætning og support, kontrollér hvordan og hvornår din Dyson luftrensende ventilator arbejder, overvåg luftkvaliteten med visuelle opdateringer og hold dig automatisk opdateret med de nyeste softwareopdateringer.

Download Dyson Link-appen fra App Store eller Google Play.

Åbn appen og følg vejledningen på skærmen for at oprette en ny konto.



Apple og Apple-logoet er Apple Inc.'s varemærker, der er registreret i USA og andre lande. App Store er en tjenesteydelse, der tilhører Apple Inc., og som er registreret i USA og andre lande. Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google Inc.



Android-robotten er reproduceret eller modificeret fra arbejde, der er skabt og delt af Google og bruges i henhold til vilkår beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.



Forbind til dit smart-home

Ved brug af Amazon Alexa

Bed Alexa om at aktivere Dyson-egenskaben for at kontrollere din Dyson luftrenser eller luftfugter. Og indstil en rutine, der automatiserer, hvordan din maskine fungerer med andre enheder i dit hjem.



Ved brug af Google Assistant

Styr alle dine tilsluttede luftrensere med Google eller indstil en rutine til at automatisere, hvordan din maskine fungerer med andre enheder i dit hjem. Bare sig "Hey Google" for at komme i gang.



Ved brug af Siri

Tilslut dine Dyson-maskiner til Siri-genveje, og du kan styre dem med din stemme via din Apple-enhed.



Strøm og kontinuerlig overvågning

Standby tænd/sluk

Tryk på Standby tænd/sluk-knappen på din Dyson lufttrensende ventilator eller fjernbetjening for at stoppe din maskine. Maskinen vil fortsætte med at overvåge luftkvaliteten.

Kontinuerlig overvågning

Kontinuerlig overvågning er som standard deaktiveret. Når funktionen er aktiveret, vil den altid være aktiv, indtil du igen deaktiverer funktionen.

Når kontinuerlig overvågning er aktiveret, indsamler din Dyson lufttrensende ventilator oplysninger om luftkvalitet, temperatur og luftfugtighed, som derefter vises på LCD-skærmen og i Dyson Link-appen.

Kontinuerlig overvågning

Tryk og hold knappen Auto mode nede på fjernbetjeningen i 5 sekunder for at aktivere den. LCD-skærmen indikerer, om den kontinuerlige overvågning er aktiveret eller deaktiveret.

WiFi-forbindelse

WiFi er aktiveret som standard. For at slå WiFi til eller fra skal du trykke og holde Standby tænd/sluk-knappen nede på din maskine i 5 sekunder.

Informationsmenu

Tryk på denne knap for at scrolle igennem den data, der overvåges af din Dyson luftrensende ventilator.

Oplysninger om luftkvalitet, temperatur, luftfugtighed og filterniveauer vises på LCD-skærmen.

Når en bestemt type forurenende stof får luftkvaliteten til at falde, vises et ikon for det forurenende stof på LCD-skærmen.



Indendørs luftkvalitet - 12 sekunder

Overvåg den nuværende luftkvalitet med en graf, der viser data for de seneste 12 sekunder.



Partikler (PM2,5)

Mikroskopiske partikler på op til 2,5 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. Disse inkluderer røg, bakterier og allergener.



Luftbårne partikler (PM10)

Større mikroskopiske partikler på op til 10 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. Disse omfatter støv, skimmelsvamp og pollen.



Flygtige organiske forbindelser (VOC)

VOC'er er typisk lugte, som er potentielt skadelige. Disse kan findes i rengøringsprodukter, maling og møbler.



Nitrogendioxid og andre oxiderende gasser

Disse potentielt skadelige gasser udsendes i luften ved forbrænding, f.eks. afbrænding af gas i forbindelse med madlavning og udstødningsgasser fra køretøjer.



Indendørstemperatur

Overvåg den omgivende temperatur for at opretholde et behageligt miljø.



Indendørs luftfugtighed

Mængden af vanddamp i luften, vist i procenter.



Filtre

Den resterende filterlevetid vises på LCD-skærmen og indikerer, hvornår det er tid til at skifte filter.



Formaldehyd (HCHO)

Et almindeligt indendørs forurenende stof. Det kan frigøres gennem mange år fra møbler, gulve og lim.



WiFi

Den aktuelle status for forbindelsen til WiFi-netværket.



Auto mode

Indstil din Dyson luftrensende ventilator til Auto mode. Så vil de indbyggede sensorer på intelligent vis justere maskinens indstillinger i henhold til luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Din maskine holder pause, når målværdien for luftkvaliteten er nået, og starter igen, når luftkvalitetsniveauet falder.

Luftstrøms hastighed: Luftstrøms hastigheden stiger, indtil målværdien for luftkvalitet og temperatur er nået.



Luftstrøms hastighed og -retning

Tryk på knappen Airflow speed for at øge eller sænke luftstrøms hastigheden.

Tryk på knappen Airflow direction for at ændre luftstrøms retningen fra foran til bagpå.

Skift luftstrøms retningen efter eget behag.

Vælg Airflow direction til Fan mode for luftstrøm foran, der renser og afkøler.



Oscillation

Tryk på Oscillation-knappen for at cirkulere luften rundt i rummet og scroll gennem oscillation-indstillingerne fra 0° til 350°.

Tilpas din oscillation-indstilling i Dyson Link-appen.



Night mode og Sleep timer

I Night mode fortsætter din Dyson luftrensende ventilator med at overvåge og reagere på ændringer i luftkvaliteten, men kun med maskinens mest støjsvage indstillinger – og med en dæmpet LCD-skærm.

Tryk på Night mode- og Sleep timer-knappen for at scrolle gennem tidsindstillingerne.



Skift dit HEPA+kulfilter

Inden du skifter filter, skal du slukke og fjerne din Dyson luftrensende ventilator fra stikkontakten.

Den resterende filterlevetid vises på skærmen og indikerer, hvornår det er tid til at udskifte dine ikke-vaskbare filtre. Tryk på knappen Information på din fjernbetjening eller tjek i Dyson Link-appen.

Du skal nulstille filterets levetid på din maskine.

Dyson Purifier Cool


Leveres med HEPA+kulfilter.

For at skifte dit HEPA+kulfilter skal du trykke på knapperne på hver side af din maskine for at frigøre det ydre dæksel. Skub fanerne ned for at fjerne filteret.

Skub udskiftningsfilteret ind i det ydre dæksel og sørg for, at fanerne klikker på plads.

Sæt de ydre dæksler på plads på maskinen og skub, indtil de begge klikker sikkert på plads.

Tilslut og tænd din maskine. Nulstil nu filterlevetiden.



Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Det er vigtigt at nulstille filterlevetiden, når du har udskiftet dit filter.

Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Tryk og hold Night mode-knappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra fem, filterets levetid nulstilles, og din maskine er klar til brug.



Udskiftning af dine HEPA+kulfiltre

Inden du skifter filter, skal du slukke og fjerne din Dyson luftrensende ventilator fra stikkontakten.

Den resterende filterlevetid vises på skærmen og indikerer, hvornår det er tid til at udskifte dine ikke-vaskbare filtre. Tryk på knappen Information på din fjernbetjening eller tjek i Dyson Link-appen.

Du skal nulstille filterets levetid på din maskine.

Dyson Purifier Cool

Leveres med separate HEPA- og kulfiltre.


For at skifte dit HEPA+kulfilter skal du trykke på knapperne på hver side af din maskine for at frigøre filterdækslerne. Skub fanerne ned for at fjerne HEPA-filteret.

Skub udskiftningsfilteret ind i det ydre dæksel og sørg for, at fanerne klikker på plads.

Hvis du vil skifte kulfilteret på din maskine, skal du fjerne filteret fra basen af din maskine og indsætte det nye filter.

Sæt de ydre dæksler på plads på maskinen og skub, indtil de begge klikker sikkert på plads.

Tilslut og tænd din maskine. Nulstil nu filterlevetiden.



Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Det er vigtigt at nulstille filterlevetiden, når du har udskiftet dit filter.

Nulstilling af HEPA-filterlevetiden


Tryk og hold Night mode-knappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra fem, filterets levetid nulstilles, og din maskine er klar til brug.

Nulstilling af kulfilterlevetiden

Tryk og hold Oscillation-knappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra fem, filterets levetid nulstilles, og din maskine er klar til brug.



Udskiftning af dine HEPA+kulfiltre med et katalytisk filter

Inden du skifter filter, skal du slukke og fjerne din Dyson luftrensende ventilator fra stikkontakten.

Den resterende filterlevetid vises på skærmen og indikerer, hvornår det er tid til at udskifte dine ikke-vaskbare filtre. Tryk på knappen Information på din fjernbetjening eller tjek i Dyson Link-appen.

Du skal nulstille filterets levetid på din maskine.

Dyson Purifier Cool Formaldehyd

Din maskine leveres med et permanent katalytisk filter og et HEPA+kulfilter.


Du behøver ikke at udskifte dit katalytiske filter.

For at skifte dit HEPA+kulfilter skal du trykke på knapperne på hver side af din maskine for at frigøre det ydre dæksel. Skub fanerne ned for at fjerne filteret.

Skub udskiftningsfilteret ind i det ydre dæksel og sørg for, at fanerne klikker på plads.

Sæt de ydre dæksler på plads på maskinen og skub, indtil de begge klikker sikkert på plads.

Tilslut og tænd din maskine. Nulstil nu filterlevetiden.



Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Det er vigtigt at nulstille filterlevetiden, når du har udskiftet dit filter.

Nulstilling af HEPA+kulfilterlevetiden

Tryk og hold Night mode-knappen på fjernbetjeningen nede.

Displayet på din maskine tæller ned fra fem, filterets levetid nulstilles, og din maskine er klar til brug.



Pas på din maskine

Hvis du vil sikre dig, at din Dyson luftrensende ventilator yder sit bedste, er det vigtigt regelmæssigt at rengøre den og tjekke for blokeringer.

Rengøring af maskinen

Hvis maskinen er støvet, tørres den af med en fugtig fnugfri klud.

Tjek for blokeringer i luftindtagshullerne på filteret og i den lille lysåbning inde i loopforstærkeren.

Brug en blød børste til at fjerne støv og snavs.

Anvend ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.

Fejlkoder

Hvis maskinen viser en fejlkode, prøv da at slukke for den og dernæst tænde den igen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte Dysons kundeservice.

For mere information og support til din maskine, gå til Dyson Link-appen eller online: www.dyson.dk/support